
Gerät wird angeschaltet
Hinweis 1s anzeigen
Warten - gesperrt
Eingabe überprüfen
Eingabe ist gültig?
nein
Karte eingelesen ?
ja
nein
ja
Code eingegeben ?
nein
ja
Timout abgelaufen?
ja
Warten im Menü
nein
Grüne Taste gedrückt?
ja
nein
Auftrag starten
Reinigung nötig?
ja
Auftrag abbrechen
Warnhinweis anzeigen
nein
Taste gedrückt?
ja
Verbrauchs-material vorhanden?
nein
nein
ja
Aufwärmen
Temperatur erreicht?
nein
ja
an Ausgabeeinheit übertragen
Fehler erkannt?
ja
nein
Auftrag abgeschlossen ?
nein
ja